


**42BA-AS**
**Vonkvrije ringsteeksleutels, in engelse maten**

- Afmetingen in inches

		art.	MI "	MI1 "	L mm	H mm	Ø mm	S mm	S1 mm	α °	g
	000420946	42BA-AS 9/32	9/32	9/32	120	17	14,5	7	5,0	15	37
	000420947	42BA-AS 5/16	5/16	5/16	120	17	14,5	7	5,0	15	37
	000420948	42BA-AS 11/32	11/32	11/32	135	22	18	8	5,4	15	55
	000420950	42BA-AS 3/8	3/8	3/8	128	23	16,5	8	6,5	15	44
	000420951	42BA-AS 7/16	7/16	7/16	135	26,5	19,5	9	7,0	15	57
	000420949	42BA-AS 15/32	15/32	15/32	140	26	20	9	6,0	15	75
	000420953	42BA-AS 1/2	1/2	1/2	140	30	21	9,5	7,5	15	74
	000420954	42BA-AS 9/16	9/16	9/16	163	32	23,5	10,5	7,5	15	100
★	000420955	42BA-AS 19/32	19/32	19/32	195	30	23	10	6,6	15	160
	000420956	42BA-AS 5/8	5/8	5/8	177	36	26,5	12	8,0	15	123
	000420957	42BA-AS 11/16	11/16	11/16	195	38	28	12,5	9,0	15	153
	000420959	42BA-AS 3/4	3/4	3/4	215	42	30	10,5	8,5	15	190
	000420961	42BA-AS 13/16	13/16	13/16	230	45	33	14	9,0	15	210
	000420962	42BA-AS 7/8	7/8	7/8	235	50	38	14	10,0	15	250
	000420964	42BA-AS 15/16	15/16	15/16	256	49,5	38	15,5	10,0	15	290
★	000420963	42BA-AS 31/32	31/32	31/32	265	49	38	10	10,0	15	420
	000420965	42BA-AS 1	1	1	266	52	39	15,5	11,0	15	310
	000420967	42BA-AS 1.1/16	1,1/16	1,1/16	283	57	43,5	18	12,0	15	410
	000420969	42BA-AS 1.1/8	1,1/8	1,1/8	297	61	43,5	18	12,0	15	460
	000420970	42BA-AS 1.3/16	1,3/16	1,3/16	308	62	47,5	20	13,5	15	560
	000420973	42BA-AS 1.1/4	1,1/4	1,1/4	324	66,5	50,5	22,5	13,5	15	700
★	000420976	42BA-AS 1.7/16	1,7/16	1,7/16	360	72	55	21	15,0	15	890



Strobili utilizzati in una batteria di strobili in un altro stato di carica  
non possono essere utilizzati per applicazioni di sicurezza in officina.

Loaders and keys are used with strobili per lavoro in officina.

Use spanners only in combination with spanners and keys that have the same  
connection.

Spanners and keys with the same type but different sizes cannot  
all be engaged together.

