


Beta | 1930ZL | Omschakelbare moeraanzetter | 019300070

019300070



AVVITATORE REVERSIBILE A IMPULSI 1"1/2 art. 1930ZL

1"1/2 REVERSIBLE AIR IMPACT WRENCH item 1930ZL



PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	019301101	1930ZL natura
2	019300223	Pin
3	019301102	Pulsante Trigger
4	019301103	Perno Pin
5	019301104	O-Ring O-Ring
6	019301105	Attacco aria Air inlet
7	019301106	Viti (4 pz.) Screws (4 pcs.)
8	019301107	Boccola regolatore Regulator bushing
9	019301108	O-Ring O-Ring
10	019301109	Regolatore Regulator
11	019301053	O-Ring O-Ring
12	019301110	Guarnizione regolatore Regulator gasket
13	019301111	Rondella Washer
14	019301112	Anello Seeger Seeger ring
15	019301113	Anello Seeger Seeger ring
16	019300393	Boccola Bushing
17	019301114	Valvola a sfera Stem valve
18	019301115	Valvola a farfalla Throttle valve
19	019301116	Molla Spring

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
25	019301039	Sfera Steel ball
26	019301122	Boccola invertitore Reverse valve bushing
27	019301123	Invertitore Reverse valve
28	019301124	O-Ring O-Ring
29	019301125	Anello seeger Seeger ring
30	019301126	Leva invertitore Reverse lever
31	019301127	Vite Screw
32	019301128	Manopola regolatore Regulator knob
33	019301129	Spina elastica Spring pin
34	019300203	Rondelle (12 pz.) Washers (12 pcs.)
35	019301007	Tappi a vite (4 pz.) Cap screws (4 pcs.)
36	019301130	Guarnizione posteriore Rear gasket
37	019300313	Cuscinetto Ball bearing
38	019301131	Plastra posteriore Rear end plate
39	019300216	Spina elastica Spring pin
40	019301132	Cilindro Cylinder
41	019301133	Spine elastiche (2 pz.) Spring pins (2 pcs.)
42C	019301143	Rotore Rotor
43C	019301144	Palette rotore (6 pz.) Rotor blades (6 pcs.)

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
49	019301136	Inseriti filetati (4 pz.) Wire thread inserts (4 pcs.)
50C	019301147	Cuscinetto Ball bearing
51	019301137	Guarnizione anteriore Front gasket
52C	019301148	Rondella Washer
53D	019301159	Gabbia martello Hammer cage
54D	019301149	Martelli (2 pz.) Hammers (2 pcs.)
55	019301138	Perni martello (2 pz.) Hammer pins (2 pcs.)
56D	019301160	Albero Anvil
57	019301157	Boccola albero Anvil bushing
58	019301139	Gomma posteriore Rear rubber
59	019301140	Guaina martelli Hammer case
60B	019301150	Gomma anteriore Front rubber
61	019301158	Paradiso Oil seal
62	019300202	Vite (4 pz.) Screw (4 pcs.)
63	019300361	Rondelle (4 pz.) Washers (4 pcs.)
64	019300362	Viti (4 pz.) Screws (4 pcs.)
65	019300363	Impugnatura Handle
66	019301141	Vite Screw
67	019301142	Guarnizione Gasket

20	019301117	O-Ring O-Ring	44C	019301145	Cuscinetto Ball bearing	68C	019301151	Spina elastica Spring pin
21	019301118	Tappo Plug	45C	019301146	Corpo motore Motor housing	69C	019301152	Placca anteriore Front end plate
22	019301119	O-Ring O-Ring	46	019301134	Spina elastica Spring pin	72	019301161	Protezione in gomma Rubber protection
23	019301120	Vite Screw	47	019301135	Sfera Steel ball			
24	019301121	Molla Spring	48	019300212	Dadi (4 pz.) Lock nuts (4 pcs.)			

TUTTI I PARTICOLARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO / ALL THE DETAILS MAY BE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT ANY PRIOR NOTICE

BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18,
20845, Sovico (MB) - ITALIA
www.beta-tools.com

#	Code	Description	Price
1	019301101	Hla/zl1-handle Frame voor 1930 P	346.00 €
2	019300222	La31-allen Schroef (4 Pcs) voor 1930 P	16.40 €
3	019301102	Hla/zl3-trigger voor 1930 P	14.40 €
4	019301103	Hla/zl4-spring Pen voor 1930 P	1.30 €
5	019301104	Hla/zl5-o-ring voor 1930 P	1.30 €
6	019301105	Hla/zl6-air Inlet (1/2"pf) voor 1930 P	70.00 €
7	019301106	Hla/zl7-cap Schroef (4 Pcs.) voor 1930 P	5.35 €
8	019301107	Hla/zl8-regulator Bus voor 1930 P	54.50 €
9	019301108	Hla/zl9-o-ring voor 1930 P	1.30 €
10	019301109	Hla/zl10-regulator voor 1930 P	20.80 €
11	019302535		—
12	019301110	Hla/zl12-regulator Klep Gasket voor 1930 P	7.40 €
13	019301111	Hla/zl13-washer voor 1930 P	1.30 €
14	019301112	Hla/zl14-snap Ring voor 1930 P	1.30 €
15	019301113	Hla/zl15-snap Ring voor 1930 P	1.30 €
16	019300035		—
17	019301114	Hla/zl17-valve Steel voor 1930 P	6.10 €

#	Code	Description	Price
18	019301115	Hla/zl18-valve Throttle voor 1930 P	2.74 €
19	019301116	Hla/zl19-spring voor 1930 P	1.30 €
20	019301117	Hla/zl20-o-ring voor 1930 P	1.30 €
21	019301118	Hla/zl21-plug voor 1930 P	14.90 €
22	019301119	Hla/zl22-o-ring voor 1930 P	1.30 €
23	019301120	Hla/zl23-oil Chamber Schroef voor 1930 P	1.30 €
24	019301121	Hla/zl24-spring voor 1930 P	1.30 €
25	019301019	Pa19-gasket P-pa19 voor 1930 P	6.10 €
26	019301122		—
27	019301123	Hla/zl27-reverse Klep voor 1930 P	54.00 €
28	019301124	Hla/zl28-o-ring voor 1930 P	1.30 €
29	019301125	Hla/zl29-snap Ring voor 1930 P	1.30 €
30	019301126	Hla/zl30-reverse Hendel voor 1930 P	14.90 €
31	019301127	Hla/zl31-screw voor 1930 P	1.30 €
32	019301128	Hla/zl32-regulator Knob voor 1930 P	14.90 €
33	019301129	Hla/zl33-spring Pen voor 1930 P	1.30 €
34	019300201	La02-front Behuizing voor 1930 P	168.50 €
35	019301087		—
36	019301130	Hla/zl36-rear Gasket voor 1930 P	14.90 €
37	019300213		—
38	019301131	Hla/zl38-end Plaat voor 1930 P	151.00 €
39	019300216	La23-elastic Pen (2 Pcs) voor 1930 P	2.74 €
40	019301132	Hla/zl40-cylinder voor 1930 P	241.50 €
41	019301133	Hla/zl41-spring Pen (2 Pcs.) voor 1930 P	2.74 €
42	019301143	Hla/zl42e-rotor voor 1930 P	262.00 €
43	019301144	Hla/zl43e-rotor Blade (6 Pcs.) voor 1930 P	100.00 €
44	019301145	Hla/zl44e-ball Lager voor 1930 P	55.50 €
45	019301146	Hla/zl45e-motor Behuizing voor 1930 P	350.00 €

#	Code	Description	Price
46	019301134	Hla/zl46-spring voor 1930 P	1.30 €
47	019301135	Hla/zl47-steel Ball voor 1930 P	1.30 €
48	019300212	La18-nut (8pcs) voor 1930 P	10.70 €
49	019301136	Hla/zl49-inserts Recoil (4 Pcs.) voor 1930 P	8.10 €
50	019301147	Hla/zl50e-ball Lager voor 1930 P	140.00 €
51	019301137	Hla/zl51-front Gasket voor 1930 P	15.60 €
52	019301148	Hla/zl52e-rear Washer voor 1930 P	22.80 €
53	019301138	Hla/zl55-hammer Pen (2 Pcs.) voor 1930 P	21.30 €
54	019301148	Hla/zl52e-rear Washer voor 1930 P	22.80 €
55	019301136	Hla/zl49-inserts Recoil (4 Pcs.) voor 1930 P	8.10 €
56	019301180		—
57	019301157	Zl57-anvil Bus voor 1930 P	63.50 €
58	019301139	Hla/zl58-rear Rubber voor 1930 P	18.10 €
59	019301140	Hla/zl59-hammer Case voor 1930 P	319.00 €
60	019301190		—
61	019301155	Hla53f-hammer Cage voor 1930 P	319.00 €
62	019300202	La03-allen Srew (4 Pcs) voor 1930 P	7.15 €
63	019300301	Cd01-front Behuizing P-cd01 voor 1930 P	158.00 €
64	019301060		—
65	019301303		—
66	019301141	Hla/zl66-set Schroef voor 1930 P	1.30 €
67	019301142	Hla/zl67-gasket voor 1930 P	2.08 €
68	019301151	Hla/zl68e-spring Pen voor 1930 P	1.30 €
69	019301152	Hla/zl69e-front End Plaat voor 1930 P	151.00 €
70	019301161	Hla/zl72-rubber Protection voor 1930 P	1.95 €
71	019301149	Hla/zl54f-hammer (2 Pcs.) voor 1930 P	307.00 €
72	019301150	Hla/zl60d-front Rubber voor 1930 P	18.10 €