



# Beta 1937N10 | Pneumatiche bandschuurmachine

019370041



## LEVIGATRICE A NASTRO DA 10 mm art. 1937N10

10 mm BELT SANDER item 1937N10



PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	019370501	Corpo Housing
2	019370502	Scudo/teppia protezione Protection cover
3	019370303	Attacco aria Air inlet
4	019370304	Leva comando Throttle lever
5	019370305	Valvola ad asta Valve stem
6	019370306	Valvola Valve
7	019370307	O-Ring O-Ring
8	019370308	Molla Spring
9	019370309	O-Ring O-Ring
10	019370310	Rondella Washer
11	019370311	Anello seeger Seeger ring
12	019370312	Distanziale Spacer
13	019380625	Cuscinetto Ball bearing
14	019370514	Plastra posteriore Rear end plate
15	019370515	Rotore Rotor
16	019370516	Palette rotore (4 pz.) Rotor blades (4 pcs.)
17	019370517	Chiavetta Key
18	019370518	Cilindro Cylinder
19	019370519	Spina di guida Guide pin
20	019370520	Spina di guida Guide pin
21	019370521	Spina di guida Guide pin
22	019370522	Spina di guida Guide pin
23	019370523	Dado Nut
24	019370524	Guida nastro Belt guiding
25	019370342	Vite Screw
26	019370526	Protezione polvere Dust protection
27	019370302	Vite Screw
28	019370333	Perno scarico Exhaust pin
29	019370529	Vite Screw
30	019370530	Vite Screw
31	019370531	Spina elastica Spring pin
32	019370532	Vite Screw
33	019370533	Cuscinetti (2 pz.) Ball bearings (2 pcs.)
34	019370534	Spina elastica Spring pin
35	019370535	Molla Spring
36	019370536	Barra tensionatrice Tension bar
37	019370537	Boccola Bushing
38	019370538	Puleggia libera (2 pz.) Slave pulley (2 pcs.)
39	019370539	Molla Spring
40	019370540	Stata
41	019370541	Spina elastica Spring pin
42	019370542	Spina elastica Spring pin
43	019370543	Spina elastica Spring pin
44	019370544	Spina elastica Spring pin
45	019370545	Perno Pin
46	019370348	Impugnatura in gomma Rubber grip
47	019370349	Leva sicurezza Safety lever
48	019370350	Molla Spring
49	019370502	Spina elastica Spring pin
50	019370352	O-Ring O-Ring
51	019370353	Vite Screw
52	019370354	Perno Pin
53	019370360	Chiave maschio esagonale 4 mm 4 mm Hex. key wrench
54	019370355	Viti (2 pz.) Screws (2 pcs.)
55	019370356	Rondelle elastiche (2 pz.) Spring washers (2 pcs.)
56	019370357	Dado Nut
57	019370358	Supporto leva Lever support
58	019370362	O-Ring O-Ring
59	019370363	O-Ring O-Ring
60	019370364	Silenziatore Muffler
61	019370365	Copertura scarico Exhaust cover

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
23	019370523	Dado Nut
24	019370524	Guida nastro Belt guiding
25	019370342	Vite Screw
26	019370526	Protezione polvere Dust protection
27	019370302	Vite Screw
28	019370333	Perno scarico Exhaust pin
29	019370529	Vite Screw
30	019370530	Vite Screw
31	019370531	Spina elastica Spring pin
32	019370532	Vite Screw
33	019370533	Cuscinetti (2 pz.) Ball bearings (2 pcs.)
34	019370534	Spina elastica Spring pin
35	019370535	Molla Spring
36	019370536	Barra tensionatrice Tension bar
37	019370537	Boccola Bushing
38	019370538	Puleggia libera (2 pz.) Slave pulley (2 pcs.)
39	019370539	Molla Spring
40	019370540	Stata
41	019370541	Spina elastica Spring pin
42	019370542	Spina elastica Spring pin
43	019370543	Spina elastica Spring pin
44	019370544	Spina elastica Spring pin
45	019370545	Perno Pin
46	019370348	Impugnatura in gomma Rubber grip
47	019370349	Leva sicurezza Safety lever
48	019370350	Molla Spring
49	019370502	Spina elastica Spring pin
50	019370352	O-Ring O-Ring
51	019370353	Vite Screw
52	019370354	Perno Pin
53	019370360	Chiave maschio esagonale 4 mm 4 mm Hex. key wrench
54	019370355	Viti (2 pz.) Screws (2 pcs.)
55	019370356	Rondelle elastiche (2 pz.) Spring washers (2 pcs.)
56	019370357	Dado Nut
57	019370358	Supporto leva Lever support
58	019370362	O-Ring O-Ring
59	019370363	O-Ring O-Ring
60	019370364	Silenziatore Muffler
61	019370365	Copertura scarico Exhaust cover

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
45	019370545	Perno Pin
46	019370348	Impugnatura in gomma Rubber grip
47	019370349	Leva sicurezza Safety lever
48	019370350	Molla Spring
49	019370502	Spina elastica Spring pin
50	019370352	O-Ring O-Ring
51	019370353	Vite Screw
52	019370354	Perno Pin
53	019370360	Chiave maschio esagonale 4 mm 4 mm Hex. key wrench
54	019370355	Viti (2 pz.) Screws (2 pcs.)
55	019370356	Rondelle elastiche (2 pz.) Spring washers (2 pcs.)
56	019370357	Dado Nut
57	019370358	Supporto leva Lever support
58	019370362	O-Ring O-Ring
59	019370363	O-Ring O-Ring
60	019370364	Silenziatore Muffler
61	019370365	Copertura scarico Exhaust cover

Cylinder	
19	019370519 Plastra anteriore Front end plate
20	019370520 Cuscinetto Ball bearing
21	019370521 Coperchio Cover
22	019370522 Puleggia Drive pulley

Bracket	
41	019370541 Vite Screw
42	019370542 Spina elastica Spring pin
43	019370543 Molla Spring
44	019370544 Lava sicurezza Safety lever

TUTTI I PARTICOLARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO / ALL THE DETAILS MAY BE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT ANY PRIOR NOTICE

**BETA UTENSILI S.P.A**  
Via A.Volta 18,  
20845, Sovico (MB) - ITALIA  
[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)

#	Code	Description	Price
1	019370581		—
2	019370002	Beta 1937R/P   5" NV Vinyl Face Pad - 019370002"	33.05 €
3	019370303	03-air Inlet voor 1937 N20 P	11.90 €
4	019370044		—
5	019370035		—
6	019370546		—
7	019370047		—
8	019370348	48-rubber Handle voor 1937 N20 P	11.90 €
9	019370049		—
10	019370910		—
11	019370011	Beta 1937M   Schuur - polijstmachine met 16 toebehoren, in kunststof koffer	495.04 €
12	019370012		—
13	019360552	52-o-ring voor 1936 P	4.70 €
14	019370614	P19-front Plaat voor 1937 /KL	9.35 €
15	019370015		—
16	019370516	P16-vanes Set (4 Pcs.) voor 1937 N10	21.30 €
17	019370517	P17-key voor 1937 N10	2.02 €

#	Code	Description	Price
18	019370518	P18-cylinder voor 1937 N10	113.50 €
19	019370019		—
20	019370520	P20-ball Lager voor 1937 N10	21.30 €
21	019370021		—
22	019370022		—
23	019370523	P23-nut voor 1937 N10	2.74 €
24	019370524	P24-guide voor 1937 N10	8.10 €
25	019370342	42-screw voor 1937 N20 P	1.30 €
26	019370526	P26-door Of Protection voor 1937 N10	4.00 €
27	019370302	02-screw voor 1937 N20 P	1.30 €
28	019370333	33-exhaust Fixed voor 1937 N20 P	11.90 €
29	019370531	P31-spring Pen voor 1937 N10	2.08 €
30	019370530	P30-screw voor 1937 N10	1.43 €
31	019370531	P31-spring Pen voor 1937 N10	2.08 €
32	019370032		—
33	019370533	P33-ball Lager voor 1937 N10	41.00 €
34	019370034		—
35	019370535	P35-spring voor 1937 N10	2.08 €
36	019370536	P36-bars voor 1937 N10	77.50 €
37	019370537	P37-bushing voor 1937 N10	29.00 €
38	019370538	P38-pulley voor 1937 N10	21.90 €
39	019370539	P39-spring voor 1937 N10	2.02 €
40	019370540	P40-bracket voor 1937 N10	54.00 €
41	019370541	P41-screw voor 1937 N10	1.30 €
42	019370542	P42-spring Pen voor 1937 N10	0.77 €
43	019370543	P43-spring voor 1937 N10	1.30 €
44	019370544	P44-lever voor 1937 N10	18.10 €
45	019370545	P45-pin voor 1937 N10	1.30 €

#	Code	Description	Price
46	019370346	46-threaded Insert voor 1937 N20 P	2.74 €
47	019370349	49-throttle Hendel Safety Lock voor 1937 N20 P	2.74 €
48	019370330	30-washer voor 1937 N20 P	1.30 €
49	019370502	P2-door Of Protection voor 1937 N10	48.00 €
50	019370346	46-threaded Insert voor 1937 N20 P	2.74 €
51	019370353	53-screw voor 1937 N20 P	4.00 €
52	019370354	54-lock Pen voor 1937 N20 P	1.30 €
53	019370360	60-offset Hexagon Key Wr. voor 1937 N20 P	2.74 €
54	019370358	58-lever Holder voor 1937 N20 P	2.74 €
55	019370356	56-washer voor 1937 N20 P	2.74 €
56	019370357	57-screw Moer voor 1937 N20 P	1.30 €
57	019370356	56-washer voor 1937 N20 P	2.74 €
58	019370362	62-o-ring voor 1937 N20 P	1.30 €
59	019370363	63-o-ring voor 1937 N20 P	1.30 €
60	019370364	64-muffler Cloth voor 1937 N20 P	1.30 €
61	019370365	65-coupling Sleeve voor 1937 N20 P	7.40 €