
Beta | 1937N20 | Pneumatische bandschuurmachine 20 mm | 019370051


019370051



PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	019370301	Corpo Housing
2	019370302	Vite Screw
3	019370303	Attacco aria Air inlet
4	019370304	Leva comando Throttle lever
5	019370305	Valvola ad asta Valve stem
6	019370306	Valvola Valve
7	019370307	O-Ring O-Ring
8	019370308	Molla Spring
9	019370309	O-Ring O-Ring
10	019370310	Rondella Washer
11	019370311	Anello seeger Seeger ring
12	019370312	Distanziale Spacer
13	019370313	Cuscinetto Ball bearing
14	019370314	Piastra posteriore Rear end plate
15	019370315	Rotore Rotor
16	019370316	Palette rotore (4 pz.) Rotor blades (4 pcs.)
17	019370317	Vite Screw
18	019370318	Cilindro

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
25	019370325	Vite Screw
26	019370326	Protezione polvere Dust protection
27	019370327	Molla Spring
28	019370328	Perno Pin
29	019370329	Vite Screw
30	019370330	Rondella elastica Spring washer
31	019370331	Guida nastro Belt guiding
32	019370332	Vite Screw
33	019370333	Perno scarico Exhaust pin
34	019370334	Spina elastica Spring pin
35	019370335	Boccola Bushing
36	019370336	Poggiadito Finger pad
37	019370337	Sportello protezione Protection cover
38	019370338	Cuscinetti (2 pz.) Ball bearings (2 pcs.)
39	019370339	Vite Screw
40	019370340	Chiavetta 4x4x10 mm 4x4x10 mm key
41	019370341	Barra tensionatrice Tension bar
42	019370342	Vite

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
49	019370349	Leva di sicurezza Safety lever
50	019370350	Molla Spring
51	019370351	Spina elastica Spring pin
52	019370352	O-Ring O-Ring
53	019370353	Vite Screw
54	019370354	Perno Pin
55	019370355	Viti (2 pz.) Screws (2 pcs.)
56	019370356	Rondella elastiche (2 pz.) Spring washers (2 pcs.)
57	019370357	Dado Nut
58	019370358	Supporto leva Lever support
59	019370359	O-Ring O-Ring
60	019370360	Chiave maschio esagonale 4 mm 4 mm Hex. key wrench
61	019370361	Chiave maschio esagonale 2,5 mm 2,5 mm Hex. key wrench
62	019370362	O-Ring O-Ring
63	019370363	O-Ring O-Ring
64	019370364	Silenziatore Muffler
65	019370365	Copertura scarico Exhaust cover



		Cylinder			Screw
19	019370319	Piastra anteriore Front end plate	43	019370343	Puleggia libera Slave pulley
20	019370320	Cuscinetto Ball bearing	44	019370344	Distanziale Spacer
21	019370321	Coperchio Cover	45	019370345	Vite Screw
22	019370322	Puleggia Drive pulley	46	019370346	Inserto filettato Wire thread insert
23	019370323	Dado Nut	47	019370347	Corpo guida Guiding body
24	019370324	Bloccaggio rotazione corpo Body rotation locking	48	019370348	Impugnatura in gomma Rubber grip

TUTTI I PARTICOLARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO / *ALL THE DETAILS MAY BE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT ANY PRIOR NOTICE*

BETA UTENSILI S.P.A
Via A.Volta 18,
20845, Sovico (MB) - ITALIA
www.beta-tools.com

#	Code	Description	Price
1	019370301	01-housing voor 1937 N20 P	€ 180,50
2	019370302	02-screw voor 1937 N20 P	€ 1,30
3	019370303	03-air Inlet voor 1937 N20 P	€ 11,90
4	019370304	04-lever voor 1937 N20 P	€ 10,20
5	019370305	05-valve Steel voor 1937 N20 P	€ 10,70
6	019370306	06-valve voor 1937 N20 P	€ 6,75
7	019370307	07-o-ring voor 1937 N20 P	€ 0,77
8	019370308	08-spring voor 1937 N20 P	€ 1,30
9	019370309	09-o-ring voor 1937 N20 P	€ 1,30
10	019370310	10-washer voor 1937 N20 P	€ 1,30
11	019370311	11-seeger Retainer voor 1937 N20 P	€ 1,30
12	019370312	12-spacer voor 1937 N20 P	€ 2,74
13	019370313	13-ball Lager voor 1937 N20 P	€ 9,85
14	019370314	14-end Plaat voor 1937 N20 P	€ 20,20
15	019370315	15-rotor voor 1937 N20 P	€ 29,00

#	Code	Description	Price
16	019370318	18-cylinder voor 1937 N20 P	€ 133,50
17	019370317	17-screw voor 1937 N20 P	€ 11,90
18	019370318	18-cylinder voor 1937 N20 P	€ 133,50
19	019370319	19-front Plaat voor 1937 N20 P	€ 20,20
20	019370320	20-ball Lager voor 1937 N20 P	€ 10,30
21	019370321	21-rear Cover voor 1937 N20 P	€ 9,35
22	019370322	22-pulley voor 1937 N20 P	€ 37,00
23	019370323	23-screw Moer voor 1937 N20 P	€ 2,08
24	019370324	24-block Rotation Body voor 1937 N20 P	€ 4,00
25	019370325	25-screw voor 1937 N20 P	€ 1,30
26	019370326	26-guard voor 1937 N20 P	€ 8,65
27	019370327	27-spring voor 1937 N20 P	€ 2,08
28	019370328	28-lock Pen voor 1937 N20 P	€ 0,77
29	019370329	29-screw voor 1937 N20 P	€ 1,30
30	019370330	30-washer voor 1937 N20 P	€ 1,30
31	019370331	31-guide voor 1937 N20 P	€ 4,70
32	019370332	32-screw voor 1937 N20 P	€ 4,00
33	019370333	33-exhaust Fixed voor 1937 N20 P	€ 11,90
34	019370334	34-spring Pen voor 1937 N20 P	€ 1,30
35	019370335	35-bushing voor 1937 N20 P	€ 27,00
36	019370336	36-finger Rest voor 1937 N20 P	€ 7,40
37	019370337	37-door Of Protection voor 1937 N20 P	€ 7,40
38	019370338	38-ball Lager (2 Pcs) voor 1937 N20 P	€ 35,50
39	019370339	39-screw voor 1937 N20 P	€ 1,30
40	019370340	40-key voor 1937 N20 P	€ 2,74
41	019370341	41-bars voor 1937 N20 P	€ 54,00
42	019370342	42-screw voor 1937 N20 P	€ 1,30
43	019370343	43-pulley voor 1937 N20 P	€ 13,40

#	Code	Description	Price
44	019370344	44-spacer voor 1937 N20 P	€ 4,70
45	019370345	45-screw voor 1937 N20 P	€ 3,40
46	019370346	46-threaded Insert voor 1937 N20 P	€ 2,74
47	019370347	47-housing voor 1937 N20 P	€ 67,00
48	019370348	48-rubber Handle voor 1937 N20 P	€ 11,90
49	019370349	49-throttle Hendel Safety Lock voor 1937 N20 P	€ 2,74
50	019370350	50-spring voor 1937 N20 P	€ 1,30
51	019370351	51-spring Pen voor 1937 N20 P	€ 0,77
52	019370352	52-o-ring voor 1937 N20 P	€ 1,30
53	019370353	53-screw voor 1937 N20 P	€ 4,00
54	019370354	54-lock Pen voor 1937 N20 P	€ 1,30
55	019370355	55-screw (2 Pcs) voor 1937 N20 P	€ 2,74
56	019370356	56-washer voor 1937 N20 P	€ 2,74
57	019370357	57-screw Moer voor 1937 N20 P	€ 1,30
58	019370358	58-lever Holder voor 1937 N20 P	€ 2,74
59	019370359	59-o-ring voor 1937 N20 P	€ 0,77
60	019370360	60-offset Hexagon Key Wr. voor 1937 N20 P	€ 2,74
61	019370361	61-offset Hexagon Key Wr. voor 1937 N20 P	€ 2,74
62	019370362	62-o-ring voor 1937 N20 P	€ 1,30
63	019370363	63-o-ring voor 1937 N20 P	€ 1,30
64	019370364	64-muffler Cloth voor 1937 N20 P	€ 1,30
65	019370365	65-coupling Sleeve voor 1937 N20 P	€ 7,40