
Beta | 1945S | Pneumatische nietmachine | 019450000

019450000



PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
101	019450501	Viti (4 pz.) Screws (4 pcs.)
102	019450502	Coperchio superiore Top cap
103	019450503	Guarnizione scarico Exhaust gasket
104	019450504	Molla Spring
105	019450505	Collarino Collar
107	019450506	O-Ring O-Ring
108	019450507	Pistone valvola Valve piston
109	019450508	O-Ring O-Ring
110	019450509	O-Ring O-Ring
111	019450510	O-Ring O-Ring
112	019450511	Guarnizione Gasket
113	019450512	O-Ring O-Ring
114	019450513	Unità battente Driver unit
115	019450514	O-Ring O-Ring
116	019450515	Anello tenuta cilindro Cylinder press ring
117	019450516	O-Ring O-Ring
118	019450517	Cilindro Cylinder
119	019450518	Anello cilindro Cylinder ring

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
204	019450525	O-Ring O-Ring
205	019450526	O-Ring O-Ring
206	019450527	Testa stantuffo Plunger cap
207	019450528	Molla Spring
208	019450529	Grilletto Trigger
209	019450530	Spina elastica Spring pin
210	019450531	Spina elastica Spring pin
211	019450532	Spina elastica Spring pin
212	019450533	Molla sicura Safety spring
213	019450534	Grilletto sicura Safety trigger
214	019450535	Spina elastica Spring pin
301	019450536	Corpo Body
302	019450537	Guarnizione Gasket
303	019450538	Silenziatore Muffler
304	019450539	Piastra posteriore Rear end plate
305	019450540	Piastra silenziatore Muffler plate
308	019450541	Viti (3 pz.) Screws (3 pcs.)
401	019450542	Viti (2 pz.) Screws (2 pcs.)

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
408	019450549	Molla spingipunto Pusher spring
409	019450550	Guida battente Driver guide
410	019450551	Caricatore B Magazine B
411	019450552	Coperchio posteriore Rear cap
412	019450553	Spina elastica Spring pin
413	019450554	Vite Screw
414	019450555	Bloccaggio leva Stopper
415	019450556	Vite Screw
416	019450557	Supporto leva Latch holder
417	019450558	Leva apertura carrello Magazine latch
418	019450559	Spina elastica Spring pin
419	019450560	Molla Spring
420	019450561	Leva apertura carrello A Magazine latch A
421	019450562	Perno Pin
422	019450563	Anello seeger Seeger ring
423	019450564	Vite Screw
424	019450565	Rondella Washer
425	019450566	Vite Screw



#	Code	Description	Price
101	019450501	101-screws (4 Pcs.) voor 1945S/P/C P	€ 2,47
102	019450502	102-top Caps voor 1945S P	€ 16,90
103	019450503	103-exhaust Gaskets voor 1945S/P/C P	€ 0,77
104	019450504	104-spring voor 1945S/P P	€ 0,39
105	019450505	105-collars voor 1945S/P P	€ 1,30
107	019450522	201-gaskets voor 1945S P	€ 0,33
108	019450507	108-valve Pistons voor 1945S/P P	€ 1,43
109	019450508	109-o-ring voor 1945S/P P	€ 0,20
110	019450509	110-o-ring voor 1945S/P P	€ 0,20
111	019450510	111-o-ring voor 1945S/P P	€ 0,33
112	019450511	112-gaskets voor 1945S/P P	€ 2,40
113	019450512	113-o-ring voor 1945S/P P	€ 0,25
114	019450513	114-driver Units voor 1945S P	€ 37,50
115	019450514	115-o-ring voor 1945S/P P	€ 0,20
116	019450515	116-cylinder Press Rings voor 1945S/P P	€ 3,70
117	019450516	117-o-ring voor 1945S/P P	€ 0,33
118	019450517	118-cylinders voor 1945S P	€ 21,90

#	Code	Description	Price
119	019450518	119-cylinder Rings voor 1945S/P P	€ 0,53
120	019450519	120-bumpers voor 1945S/P P	€ 4,35
121	019450520	121-driver Guides voor 1945S P	€ 1,03
122	019450521	122-o-ring voor 1945S/P P	€ 0,25
201	019450522	201-gaskets voor 1945S P	€ 0,33
202	019450523	202-trigger Klep Heads voor 1945S P	€ 0,44
203	019450524	203-trigger Klep Stems voor 1945S P	€ 0,71
204	019450525	204-o-ring voor 1945S P	€ 0,05
205	019450526	205-o-ring voor 1945S/C P	€ 0,20
206	019450527	206-plunger Caps voor 1945S P	€ 0,71
207	019450528	207-springs voor 1945S/P/C P	€ 0,05
208	019450529	208-triggers voor 1945S P	€ 1,95
209	019450530	209-spring Pins voor 1945S/P P	€ 0,05
210	019450531	210-spring Pins voor 1945S/P P	€ 0,05
211	019450532	211-spring Pins voor 1945S/P P	€ 0,05
212	019450533	212-safety Springs voor 1945S/P P	€ 0,39
213	019450534	213-safety Triggers voor 1945S/P P	€ 0,60
214	019450535	214-spring Pins voor 1945S/P P	€ 0,05
301	019450536	301-bodies voor 1945S P	€ 77,50
302	019450537	302-gaskets voor 1945S/P P	€ 1,88
303	019450538	303-mufflers voor 1945S/P P	€ 0,77
304	019450539	304-rear End Plates voor 1945S/P P	€ 8,25
305	019450540	305-muffler Plates voor 1945S/P P	€ 1,30
308	019450541	308-screws (3 Pcs.) voor 1945S/P P	€ 2,13
401	019450542	401-screws (2 Pcs.) voor 1945S P	€ 2,33
402	019450543	402-screws (2 Pcs.) voor 1945S P	€ 1,81
403	019450544	403-driver Guide Covers voor 1945S P	€ 18,90
404	019450545	404-gaskets voor 1945S P	€ 1,15

#	Code	Description	Price
405	019450546	405-magazines voor 1945S P	€ 28,00
406	019450547	406-pushers voor 1945S P	€ 2,53
407	019450548	407-positioning Sheets voor 1945S P	€ 0,44
408	019450549	408-pusher Springs voor 1945S P	€ 0,44
409	019450550	409-driver Guides voor 1945S P	€ 39,50
410	019450551	410-magazines B voor 1945S P	€ 18,60
411	019450552	411-rear Cap voor 1945S P	€ 26,50
412	019450553	412-spring Pins voor 1945S P	€ 0,33
413	019450554	413-screws voor 1945S P	€ 0,25
414	019450555	414-stoppers voor 1945S P	€ 0,77
415	019450556	415-screws voor 1945S P	€ 0,60
416	019450557	416-latch Holders voor 1945S P	€ 2,02
417	019450558	417-magazines Latches voor 1945S P	€ 1,30
418	019450559	418-spring Pins voor 1945S P	€ 0,05
419	019450560	419-springs voor 1945S P	€ 0,39
420	019450561	420-magazines Latch A voor 1945S P	€ 1,30
421	019450562	421-pins voor 1945S P	€ 1,03
422	019450563	422-seeger Rings voor 1945S P	€ 0,05
423	019450564	423-screws voor 1945S P	€ 0,39
424	019450565	424-washer voor 1945S P	€ 0,05
425	019450566	425-screw voor 1945S P	€ 0,39
426	019450567	426-stopper voor 1945S P	€ 1,69
427	019450568	427-nuti voor 1945S/P/C P	€ 0,05
428	019450569	428-spring Pins voor 1945S/C P	€ 0,05
429	019450570	429-rollers voor 1945S P	€ 0,65
430	019450571	430-screws voor 1945S P	€ 0,33
431	019450572	431-screws voor 1945S P	€ 0,25